

誘導輪の組立補足図

該当製品につき、組立工程に不明瞭な部分があったため、
以下補足させていただきます。

該当製品：

47013 トリーガーコイツアー

47016 グングニール

C6とC7でA2を挟むように組み立てます。

A2対し、C6とC7が可動するよう注意して接着してください。

**また、ホイールキャップ部品の番号指示が抜けております。
(A4とA8)**

